



Руководство пользователя

Модули кольцевой линии связи ONELOOP
для систем ONE500 V2.

LDALOOP04S01

LDALOOP10S01

Содержание

Безопасность.....	3
Распаковка и установка.....	4
Комплектность	4
Назначение.....	5
Особенности.....	5
Описание.....	6
Подключение и настройка	6
Технические характеристики	8
Сертификаты.....	9
Адрес производителя.....	9
Гарантия и сервисное обслуживание.....	9
Маркировка.....	9

